

# FDV - Bruksanvisning ABB jordfeilbryter

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| EFA-varenr.:          | 161000914                      |
| EI-nummer:            | 1702420                        |
| Leverandørens varenr. | 1SEH950000R0050                |
| Type betegnelse:      | Bruksanvis. ABB jordfeilbryter |
| GTIN-nr.:             |                                |
| Leverandør:           | ABB Electrification Norway AS  |
| Sertifikat:           |                                |
| Etim-klasse:          | EC001288 - Merkemateriell      |
| Tolltariff:           |                                |
| Salgsenhet:           | Stk                            |
| Blokk nr.:            | 020104                         |

| BRUKSANVISNING  |
|---|
| Jordfeilbryteren fra ABB skal beskytte det elektriske anlegget mot jordfeil som kan føre til brann eller farlige bestrålingsenergi (plaf).                      |
| Testknappen (liten hvit) skal betjenes minimum hver 6. mnd. som vedlikehold av jordfeilbryteren.  |
| <b>DERSOM JORDFEILBRYTEREN KOBLER UT SKAL FØLGENDE GJØRES:</b>  |
| 1. Forsøk å koble den inn igjen ved å vippe den blå hendelen opp én gang. Hvis den ikke vil koble inn - gå videre til punkt 2.                                  |
| 2. Skru av alle kurssikringene.   |
| 3. Koble inn jordfeilbryteren én gang til ved å vippe den blå hendelen opp én gang.   |
| 4. Koble inn igjen kurssikringene én for én - helt til jordfeilbryteren kobler ut igjen.  |
| 5. Den kurssikringen som gjorde at jordfeilbryteren koblet ut har nå en jordfeil.   |
| 6. Trekk ut støpsellet til alle elektriske apparater og skru av alle lysbrytere etc. som er tilkoblet denne kurssikringen.                                      |
| 7. Koble inn jordfeilbryteren og kurssikringen igjen. Hvis jordfeilbryteren kobler ut nå, så er det en feil i det elektriske anlegget. Kontakt elektriserevner. |
| 8. Tilbrytt (skru på) ett for ett av de apparatene som ble fjernet (skrudd av) helt til jordfeilbryteren kobler ut igjen.                                       |
| 9. Det apparatet som gjorde at jordfeilbryteren koblet ut har jordfeilen.   |
| 10. Ta med apparatet til en reparatør eller tilkall elektriker.   |

## Beskrivelse

Bruksanvisning for ABB jordfeilbryter

## Teknisk beskrivelse

Bruksanvisning for ABB jordfeilbryter

## ETIM-egenskaper

|              |              |
|--------------|--------------|
| Selvklebende | Ja           |
| Tekst        | Med påskrift |
| Farge        | Svart        |
| Bredde       | 90           |
| Høyde        | 140          |

## Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

## Retur/Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall, og skal kastes som E-avfall.